



de Warme und feuchte Umgebungstemperaturen können zu Kondenswasserbildung auf der Geräteinnen- und außenseite, sowie den Ablagen im Innenraum führen:

- ▶ Gerät so kurz wie möglich öffnen.
- ▶ Geräte-Tür richtig schließen.
- ▶ Warme Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen.
- ▶ Lebensmittel verpackt und Flüssigkeiten verschlossen lagern.

Die Kondenswasserbildung lässt nach, sobald sich die Umgebungstemperatur normalisiert hat.

Hinweis

Geräteinnen- und außenseite, sowie Ablagen nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

tr Sıcak ve nemli çevre ısı dereceleri cihazın iç ve dış yüzeylerinde ve cihazın içindeki raflarda yoğunlaşma su oluşmasına neden olabilir:

- ▶ Cihazın kapısını mümkün olduğu kadar kısa açık tutunuz.
 - ▶ Cihazın kapısını düzgün kapatınız.
 - ▶ Sıcak besinleri ve içecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz ve soğuduktan sonra cihaza yerleştiriniz.
 - ▶ Besinleri ambalaj içinde ve sıvıları kapalı şekilde muhafaza ediniz.
- Çevre ısı derecesi normaleşince, yoğunlaşma su oluşması da kesilecektir.

Bilgi

Cihazın iç ve dış yüzeyini ve içindeki rafları sadece kuru ve yumuşak bir bez ile siliniz.

it Le temperature ambiente calde e umide possono provocare la formazione di acqua di condensa sull'interno e sull'esterno dell'apparecchio, ed inoltre sui ripiani interni:

- ▶ Aprire l'apparecchio il tempo più breve possibile!
- ▶ Chiudere correttamente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Lasciare prima raffreddare gli alimenti e le bevande caldi, dopo introdurli nell'apparecchio!
- ▶ Conservare gli alimenti nelle confezioni ed i liquidi ben chiusi.

La formazione di acqua di condensa si riduce non appena la temperatura ambiente si normalizza.

Nota

Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio, nonché i ripiani solo con un panno morbido, asciutto.



en Warm and humid ambient temperatures may result in condensation forming on the inside and outside of the appliance and on the shelves inside the appliance:

- ▶ Open appliance as briefly as possible.
- ▶ Close appliance door correctly.
- ▶ Leave warm food and drinks to cool down before placing them in the appliance.
- ▶ Pack food and seal liquids before storing.

Condensation will stop forming as soon as the ambient temperature has normalised.

Note

Wipe inside and outside of appliance and shelves with a dry, soft cloth only.

fr Des températures ambiantes élevées assorties d'un haut niveau d'humidité peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'appareil et sur ses parois extérieures, ainsi que sur les clayettes à l'intérieur:

- ▶ Ouvrez l'appareil le plus brièvement possible.
- ▶ Fermez correctement la porte de l'appareil.
- ▶ Attendez que les produits alimentaires chauds et les boissons aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil.
- ▶ Rangez les aliments sous emballage et les liquides en récipients fermés.

La condensation diminue dès que la température ambiante s'est normalisée.

Remarque

N'essayez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ainsi que les clayettes qu'avec un chiffon sec et doux.