






SE Överskåp ovan kyl/frys
DK Topskab køleskab/fryser
NO Overskap over kjøl/frys
FI Yläkaappi jääkaapin/pakastimen yläpuolelle
EN Top cabinet over refrigerator







E15206002202	E15206003502	E15206004502	E15206005702
E15206002205	E15206003505	E15206004505	E15206005705
60x22	60x35	60x45	60x57




!


SE Skåpsidorna måste fästas mot ett högskåp eller golvstående täcksida.
DK Siden af kabinettet skal fastgøres til et højskab, eller en dækside der går helt til gulv.
NO Skapsidene må festes mot et høyskap eller dekkstider som står på gulvet.
FI Kaapin sivut täytyy kiinnittää korkean kaappiin tai pöytäkaapin peitelevyyn.
EN Cabinet sides must be attached to a tall cabinet or floor standing cover panel.




5






6




- SE** Monteringskrav medfølger ej. Använd skruv anpassad til væggtyp.
- DK** Monteringskrav medfølger ikke. Brug skruer der passer til vægtypen.
- NO** Monteringskrav medfølger ikke. Bruk skruer tilpasset veggtype.
- FI** Asennusruuvit eivät sisälly. Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.
- EN** Mounting screws are not included. Use screws adapted to wall type.




23



10



11



- SE** Monteringskrav medföljer ej. Använd skruv anpassad til väggtyp.
- DK** Monteringskraver medfølger ikke. Brug skrue der passer til vægtypen.
- NO** Monteringskraver medfølger ikke. Bruk skrue tilpasset veggtype.
- FI** Asennusruuvit eivät sisälly. Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.
- EN** Mounting screws are not included. Use screws adapted to wall type.

12

